

1778 Exanit heavy grip (M*)

AERO®



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C EN ISO 374-5:2016



VIRUS

CE 2777
Regulation (EU) 2016/425, category III

EN ISO 21420:2020



ŠPECIFIKÁCIA

OCHRANNÉ NITRILOVÉ RUKAVICE, ORANŽOVÉ A ČIERNE.

MATERIÁL	AERO Exanit® je skupina rukavíc vyrobených z nitrilového kaučuku. Silnejší materiál zabezpečuje odolnosť a špeciálna protišmyková vrstva ponúka vynikajúcu príľnavosť za mokra aj za sucha pri zachovaní vysokej obratnosti a pružnosti.
VÁHA	8 g (vel. M)
HRŮBKA DLANE	8,6 mil (±1 mil)
VEĽKOSŤI	M (7-8) - ORANŽOVÁ, XL (9-10) - ČIERNA
DĹŽKA RUKAVICE	24 cm
CHARAKTERISTIKA	Odolnosť proti prenikaniu kvapalín, olejov, mastnoty a iných nečistôt
POUŽITIE	Automobilový priemysel, potravinársky priemysel, domáce práce, upratovacie práce, kozmetický priemysel



HODNOTENIE (STRANA DLANE)

Uchopenie za sucha	☐	☐	☐	☐	☐
Uchopenie za mokra	☐	☐	☐	☐	☐
Protišmyková úprava pri kontakte s olejom	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prenikaniu olejov	☐	☐	☐	☐	☐
Odolnosť proti prenikaniu roztoku H ₂ O	☐	☐	☐	☐	☐
Jemnosť rukavice (stupeň citlivosti)	☐	☐	☐	☐	☐
Úroveň komfortu nosenia	☐	☐	☐	☐	☐

CHEMICKÁ OCHRANA

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C K - Hydroxid Sodika 40%
----------------------------------	----------------------------------	---

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type C



Typ A Priepustnosť musí spĺňať aspoň triedu vyhotovenia 2 pre minimálne šesť skúšobných chemikálií.

Typ B Priepustnosť musí spĺňať minimálne triedu vyhotovenia 2 pre minimálne tri skúšobné chemikálie.

Typ C Priepustnosť musí spĺňať minimálne triedu vyhotovenia 1 pre minimálne jednu skúšobnú chemikáliu.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 /Type C Stupeň ochrany proti permeácii K, hydroxid sodika 40 % - trieda 5. Degradácia chemickej látky K 40% Hydroxid sodný je 10,0%. Táto informácia nevyjadruje skutočný čas trvania ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesou a čistými chemikáliami. Protichemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach na vzorkách odobraných z dlane (s výnimkou rukavíc s dĺžkou 400 mm alebo viac, kde sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa len na testované chemikálie. Táto odolnosť sa môže líšiť, ak sa použijú zmesi chemikálií.

Ochranné rukavice proti baktériám, plesniam a vírusom



MIKROORGANIZMY	VÍRUSY
Ochrana proti baktériám a plesniam	Vyhovuje
Ochrana proti vírusom	Vyhovuje



M* = MALOOBCHODNÉ BALENIE V ZÁVESNOM VRECKU (1 PÁR)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Úrovně prieniku sú založené na časoch prieniku takto:

Úroveň priepustnosti
Nameraný čas prielomu (min)

1	2	3	4	5	6
>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Výsledky degradácie ukazujú zmenu odolnosti rukavíc proti prepichnutiu po vystavení skúšobnej chemikálii.

EN ISO 374-5:2016 Odolnosť proti prenikaniu sa posudzovala v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testovanú vzorku.

1778 Exanit heavy grip (M*)

AERO®

BALIAČE DETAILY

Veľkosť	Veľkosť kartónu Objem kartónu Hmotnosť kartónu	Balenie po jednom páre	Počet párov v balíčku	Počet párov v kartóne	Čiarový kód vrecko (1 pár)	Čiarový kód kartón
M (7-8)	40 x 26 x 20 cm 0,0208 m ³ 5 kg	ÁNO	12	240	 8595683014038	 8595683014021
XL (9-10)	40 x 26 x 20 cm 0,0208 m ³ 5,6 kg	ÁNO	12	240	 8595683014007	 8595683014014

M* = MALOOBCHODNÉ BALENIE V ZÁVESNOM VRECKU (1 PÁR)

OCHRANA A POUŽITIE

Rukavice neobsahujú žiadne látky, o ktorých je známe, že spôsobujú alergie. Neobsahuje latex. Rukavice nemajú mechanickú ochranu a sú určené len na jednorazové použitie. Pred použitím rukavice skontrolujte, či nie sú poškodené. Pred nasadením rukavíc odstráňte z rúk a zápästí všetky šperky a umyte si ruky. Poškodené rukavice nepoužívajte. Použité rukavice zlikvidujte. Tieto rukavice boli testované na odolnosť voči vírusom. Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typového testu v dôsledku teploty, oderu a degradácie. Pri používaní môžu ochranné rukavice vykazovať menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyb, odieranie, odieranie, degradácia v dôsledku kontaktu s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade agresívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere protichemických rukavíc.

Nasadzovanie:

1. Pred nasadením rukavíc si z rúk a zápästí odstráňte všetky šperky a umyte si ruky.
2. Rukavice položte na pripravenú pracovnú plochu.
3. Používateľ si nasadí rukavice na dominantnú ruku tak, že ju uchopí druhou rukou, pričom nezabudne, že sa musí dotýkať len vnútornej strany rukavice, a nasadí si ju na dominantnú ruku.
4. Používateľ použije dominantnú ruku s rukavicou na nasadenie druhej rukavice na nedominantnú ruku.
5. Po nasadení oboch rukavíc sa používateľ môže dotknúť vonkajšej strany rukavíc, aby sa uistil, že rukavice správne sedia.

Snímanie:

1. Používateľ dominantnou rukou uchopí vonkajšiu stranu rukavice na nedominantnej ruke na strane dlane v blízkosti manžety.
2. Stiahne rukavicu z nedominantnej ruky smerom nahor, aby sa rukavica zhrnula do gule. Odstránenú rukavicu drži v ruke s rukavicou.
3. Dva prsty zasunú pod manžetu rukavice na druhej ruke a opatrne ju odlepte z ruky bez toho, aby ste sa dotkli zápästia, pričom pri odlepovaní otočíte zvyšnú rukavicu dovnútra a prvú rukavicu opäť oviňte.
4. Rukavice môžete zlikvidovať.

ODPORÚČANIA VÝROBCU

Používajte rukavice podľa vyhodnotených rizík, podľa príslušných noriem. Obsah príslušných noriem Vám na požiadanie poskytne výrobca alebo autorizovaný distribútor.

SKLADOVANIE

Výrobky by sa mali skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch, mimo extrémnych teplôt. Nadmerná vlhkosť, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ nezodpovedá.



Značka zhody s harmonizovanými európskymi normami CAT III. Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Rukavice majú izolovať ruky alebo ruky a paže od priameho kontaktu s nebezpečnými chemikáliami. Rukavice sú testované a certifikované nezávislým úradným orgánom.



Piktogramy vľavo indikujú, že si používateľ musí pred použitím rukavíc prečítať informačný text (na každom balení).

Typovú skúšku EÚ vykonal:

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonee, D15YN2P, Írsko, Číslo notifikovaného subjektu: 2777

Výrobca:

TRIO export-import, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na:

www.aero-gloves.com